

INSTRUKCJA OBSŁUGI CIŚNIENIOWEGO ZAPARZACZA DO KAWY

Zaparzacz ciśnieniowy zasadniczo składa się z trzech części:

- zbiorniczka dolnego na wodę z zaworkiem bezpieczeństwa,
- lejka z sitkiem na zmieloną kawę
- zbiorniczka górnego, w którym zbiera się zaparzona kawa (w górnym zbiorniczku wmontowane jest sitko górne i uszczelka gumowa, którą co pewien czas należy wymienić).

Przy przygotowaniu kawy należy wykonać następujące czynności:

1. Odkręcić dolny zbiorniczek zaparzacza
2. Wyciągnąć lejek
3. Napełnić zbiorniczek wodą do poziomego zaworka bezpieczeństwa
4. Umieścić lejek ponownie wewnątrz zbiorniczka i napełnić go kawą
5. Przykręcić dokładnie górną część zaparzacza (w przypadku niedokładnego skręcenia elementów para będzie wydostawać się na gwincie), a następnie postawić na maszynie elektrycznej, palniku spirytusowym lub gazowym
6. Pod wpływem ciśnienia kawa gromadzić będzie się w górnej części zaparzacza.
7. Z chwilą gdy zaparzacz będzie wydawał charakterystyczny odgłos bulgotania (w dolnym pojemniku skończy się woda) należy go niezwłocznie zdjąć z palnika.

UWAGA!

Jeżeli zaparzacz nie zostanie zdjęty z maszyny w odpowiednim momencie może nastąpić jego przegrzanie a w efekcie stopienie elementów plastikowych i gumowych. W takim przypadku produkt nie podlega reklamacji.